

3. SERVICETABELLER

3.1. Servicetabellens användning

10 timmar/daglig service

Utför 10-timmarsservicen åtminstone varje dag även om antalet arbetstimmar är lägre. Daglig service garanterar att eventuella läckage, lösa delar och för stor nedsmutsning upptäcks i tid. Om servicen utförs vid arbetsdagens slut skall de kontroller som anges i servicen utföras på nytt omedelbart innan följande arbetspass inleds.

Service I

Service I ska göras minst en gång var sjätte månad även om antalet arbetstimmar är lägre.

Service II, Service III, Service IV

Dessa servicearbeten inkluderar även service som utförs oftare. I Service III ingår till exempel servicen i Service II.

Servicekalendrar underlättar val av rätt service. Skriv in servicedatum, drifttimräknarens exakta timantal och namnet på den som utförde servicen.

3.2. Servicekalender

DATUM	MÄTARENS AVLÄSTA VÄRDE	SERVICE				STÄMPEL	UTFÖRD AV
		Service I	Service II	Service III	Service IV		
		250h					
		500h					
		750h					
		1 000h					
		1 250h					
		1 500h					
		1 750h					
		2 000h					
		2 250h					
		2 500h					
		2 750h					
		3 000h					
		3 250h					
		3 500h					
		3 750h					
		4 000h					
		4 250h					
		4 500h					
		4 750h					
		5 000h					
		5 250h					
		5 500h					
		5 750h					
		6 000h					
		6 250h					
		6 500h					
		6 750h					
		7 000h					
		7 250h					
		7 500h					
		7 750h					
		8 000h					
		8 250h					
		8 500h					
		8 750h					
		9 000h					
		9 250h					
		9 500h					
		9 750h					
		10 000h					

3.3. Servicetabell

ANVISNING NR	SERVICEOBJEKT	SERVICE				
		10h	Service I	Service II	Service III	Service IV
1.	Kontrollera kylvätskenivån (endast dieseldrivna rivare)	<input type="checkbox"/>				
2.	Kontrollera motoroljenivån (endast dieseldrivna rivare)	<input type="checkbox"/>				
3.	Kontrollera/rengör luftfiltret (endast dieseldrivna rivare)	<input type="checkbox"/>				
4.	Kontrollera/rengör kylsystemets kondensorelement	<input type="checkbox"/>				
5.	Kontrollera kylfläktens blad och remmar	<input type="checkbox"/>				
6.	Kontrollera hydrauloljenivån	<input type="checkbox"/>				
7.	Kontrollera belysning och manöverreglage	<input type="checkbox"/>				
8.	Kontrollera hydraulslangar och -komponenter	<input type="checkbox"/>				
9.	Kontrollera motskären, rotorskären, rotorn och siktnätet	<input type="checkbox"/>				
10.	Avlägsna vatten från vattenavskiljaren (endast dieseldrivna rivare)	<input type="checkbox"/>				
11.	Kontrollera motorns insugningsrör (endast dieseldrivna rivare)	<input type="checkbox"/>				
12.	Kontrollera vevhusets avluftningsrör (endast dieseldrivna rivare)	<input type="checkbox"/>				
13.	Kontrollera oljenivån i växellådan	<input type="checkbox"/>				
14.	Rengör transportören	<input type="checkbox"/>				
15.	Kontrollera maskinens stöttning och underrede	<input type="checkbox"/>				
16.	Kontrollera dieselmotorns avgasrör (endast eco-modeller)	<input type="checkbox"/>				
17.	Kontrollera att styrenheten för centralsmörjanordningen (extrautrustning) fungerar	<input type="checkbox"/>				

- KONTROLL/RENGÖRING/PÅFYLLNING
 BYTE

ANVISNING NR	SERVICEOBJEKT	SERVICE				
		10h	Service I	Service II	Service III	Service IV
20.	Kontrollera batterierna (endast dieseldrivna rivare)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Kontrollera kylsystemet		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Kontrollera motoroljenivån (endast dieseldrivna rivare)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23.	Avlägsna kondensvatten och slam från bränsletanken (endast dieseldrivna rivare)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Kontrollera kylarens frostskyddsvätska och SCA-halt (endast dieseldrivna rivare)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Byt bränslefilter (endast dieseldrivna rivare)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26.	Kontrollera bandspänningen (endast Shark 220DT, 220DTeco, 440DT och 440DTeco)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	Kontrollera oljan i bandens körväxlar (endast Shark 220DT, 220DTeco, 440DT och 440DTeco)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	Kontrollera smörjrören i centralsmörjanordningen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.	Kontrollera tryckackumulatorerna OBS! Endast efter de första 250 h Därefter med 1 000 h / 1 års intervall		<input type="checkbox"/>			
30.	Tvätta maskinen med ånga/trycktvätt			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	Byt olja i rotnors körväxlar			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
32.	Töm vattnet ur hydrauloljetanken			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.	Byt körhydraulikens matningstryckfilter			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
34.	Byt hydrauloljetankens avluftningsfilter			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
35.	Byt växellådsoljetankens avluftningsfilter			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
36.	Byt motorns luftfilter (endast dieseldrivna rivare)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
37.	Smörj gångjärn och lås			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38.	Byt växellådsoljans filter			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
39.	Kontrollera transportörens rullar			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KONTROLL/RENGÖRING/PÅFYLLNING
 BYTE

ANVISNING NR	SERVICEOBJEKT	SERVICE				
		10h	Service I	Service II	Service III	Service IV
40.	Kontrollera transportörens trummor			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41.	Kontrollera transportörens band, bandets korrekta riktning och spänning			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42.	Kontrollera funktionens hos bandets rengöringsskrapor i transportören			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43.	Kontrollera bandmagneten			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44.	Kontrollera styrkanterna och gummikanterna			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45.	Kontrollera transportörens vikleder, cylindrar och kedjor			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46.	Smörj lagerhusen i transportörens drivtrumma och bryttrumma			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47.	Smörj lagerhusen i bandmagnetens trummor			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48.	Smörj stödbenens smörjnipllar (endast Shark 220D, 220Deco, 440D och 440Deco)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49.	Byt filtren i elskåpet (endast dieseldrivna rivare)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50.	Kontrollera expansionskärlets lock (endast dieseldrivna rivare)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52.	Byt kylvätskefilter (endast dieseldrivna rivare)				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
53.	Kontrollera den automatiska bandspänningens funktion (endast dieseldrivna rivare)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54.	Byt hydraulolja				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

KONTROLL/RENGÖRING/PÅFYLLNING

BYTE

ANVISNING NR	SERVICEOBJEKT	SERVICE				
		10h	Service I	Service II	Service III	Service IV
55.	Byt hydraulsystemets returfilter				■	■
56.	Kontrollera motorns fastsättning (endast dieseldrivna rivare)				□	□
57.	Kontrollera motorns slangar och anslutningar (endast dieseldrivna rivare)				□	□
58.	Byt oljan i bandens körväxlar (endast Shark 220DT, 220DTeco, 440DT och 440DTeco)				■	■
59.	Smörj elmotorernas lager (endast dieseldrivna rivare)				□	□
60.	Rengör sprutmunstycket i efterbehandlingsystemet (endast eco-modeller)				□	□
61.	Kontrollera att centralsmörjanordningen (extrautrustning) fungerar och rengör påfyllningsfiltret				□	□
62.	Byt hydraultankens påfyllningsfilter					■
63.	Kontrollera hydraulcylindrarna och ventilerna					□
64.	Kontrollera maskinens ram					□
65.	Kontrollera körväxlarnas fastsättning					□
66.	Justera ventiler och bränslespridare (endast dieseldrivna rivare)					□
67.	Kontrollera vevhusets avluftningsrör (endast dieseldrivna rivare)					□
68.	Byt filter i vevhusets avluftningselement (endast eco-modeller)					■
69.	Byt filter till urealösningsskump (endast eco-modeller)					■
70.	Byt filter i urealösningstanken (endast eco-modeller)					■

□ KONTROLL/RENGÖRING/PÅFYLLNING

■ BYTE

ANVISNING NR	SERVICEOBJEKT
Service med 1 000 h / 1 års intervall (det som inträffar först)	
29.	Kontrollera tryckackumulatorerna
51.	Byt avluftningsfilter i urealösningstanken (endast eco-modeller)

ANVISNING NR	SERVICEOBJEKT
Service med 4 500 h intervall	
71.	Kontrollera partikelfilter i efterbehandlingssystemet (endast eco-modeller)

ANVISNING NR	SERVICEOBJEKT
Service med 6 000 h / 2 års intervall (det som inträffar först)	
72.	Spola kylsystemet (endast eco-modeller)
73.	Kontrollera dieselmotorns vibrationsdämpare (endast eco-modeller)

ANVISNING NR	SERVICEOBJEKT
Service med 10 000 h / 5 års intervall (det som inträffar först)	
74.	Kontrollera fläktnav och remskivor (endast dieseldrivna rivare)